



Checkliste Lava-Zirkonoxidarbeiten:

- Abnehmbares Sägeschnittmodell
- Präparationsgrenze deutlich/scharfkantig unterkehlen
- Bei Abutments Rotationsschutz (Rille)
- Stümpfe/Brücken/Abutments vermessen
- Größere Unterschnitte etc. ausblocken
- Stümpfe/Abutments beschriften (Status)
- Gerüstwax-up, Jetbite oder Vollwax-up ggf Zahnfleischmaske
- Auftragszettel vollständig ausfüllen
- Sicher verpacken